



Ukotvenie ponorného čerpadla BlueRain



Ukotvenie čerpadla BlueRain

Príslušenstvo pre montáž ponorného čerpadla:

Na pripevnenie čerpadla v podzemnom zásobníku sa vyvrtá otvor priemeru 6mm vo vrchnej časti hrdla cisterny nad úroveň maximálneho stavu vody. Do tohto otvoru sa pomocou matice a podložky pevne upevní skrutkovací hák. Na lanku sa spraví uzol so slučkou, ktorý sa pripevní ku háku. Na druhý koniec sa priviaže čerpadlo tak, že visí asi 10 cm nad dnom nádrže, aby nebol nasávaný žiaden sediment. Inak hrozí poškodenie čerpadla.



Dodanie:

1x 3m lanko 4mm

1x skrutkovací hák s 2 ks matice a podložky

1x spojka hadice oceľová 22-32 mm

Delivery scope:

1 x 3m rope 4mm

1 x Clip bolt incl. 2 pieces M5 nut & washer each

1 x Hose clamp stainless steel 22-32mm

Mounting accessories for underwater pressure pump:

To fix the pump in the earth storage, a hole with 6mm diameter has to be made above the maximum water level. Into this attach the screw hook with the enclosed nuts and washers and screw tightly.

A loop with a tag has to be made in the rope, which is then placed over the hook. The other end has to be attached at the pump, so the pump, as mentioned in the manual, has a distance to the storage ground of at approx. 10cm, so no sediment could be sucked in. This can damage the pump.

Daksys s.r.o., 2012

Technické zmeny vyhradené. Neručíme za tlačové chyby.

Obsah technickej dokumentácie, a návodu na obsluhu sú súčasťou záručných podmienok.

Počas plánovania a stavby treba dbať na príslušné normy a bezpečnostné predpisy.